


STEREO EARPHONE

USB-C Plug

各部の名称




製品仕様

ドライバーユニット	：Φ10mm ダイナミックドライバー
インピーダンス	：16Ω
音圧感度	：100dB/1mW
再生周波数帯域	：20Hz～20kHz
最大入力	：5mW
コード長(約)	：1.2m (フラットコード)
プラグ形状	：USB-C プラグ

セット内容

- ・イヤホン本体 1個
- ・シリコン イヤピース 3ペア (S, M, L)

シリコンイヤピース



安全上のご注意

本書に記載の危険・警告・注意事項を守らない場合、お客様や第三者の方々への危害(負傷、障害、死亡)、財産への損害(故障・破損・破壊・損失)を与えたり、その原因となる可能性があります。本来の用途以外、本書に記載以外の方法での使用は絶対におやめください。

警告 この項目を無視して誤った使い方をした場合、「死亡または、重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- ・自動車やバイク、自転車などの運転中には本製品を使用しないでください。事故の原因となります。
- ・使用中は周囲の交通や状況に十分ご注意ください。駅のホームや道路など、周りの音が聞こえないと危険な状況では本製品を使用しないでください。
- ・小さなお子様の手が届かないところに保管してください。誤飲や窒息事故に繋がるおそれがあります。
- ・ご自身で本製品の修理、分解、改造はおやめください。
- ・本製品を使用する場合は、本書の他に接続機器の取扱説明書もよく読みの上、それぞれの警告、注意事項に従ってください。

注意 この項目を無視して誤った使い方をした場合、「負傷する可能性や物的損害の発生が想定される」内容です。

- ・大音量で長時間使用されますと聴力に悪影響を及ぼす事がありますので、適切な音量でご使用ください。
- ・落としり強い衝撃を加えないでください。
- ・風呂場や台所等の水気のかかる場所や湿度の高い場所で使用しないでください。また、濡れた手で触らないでください。水気によるショートや感電のおそれがあります。
- ・次のような場所での使用・保管はおやめください。故障の原因となるおそれがあります。
 - ・強い磁気の発生する場所・静電気、電氣的ノイズが発生する場所・結露する場所・漏電または漏水の危険がある場所・高温多湿の場所・直射日光のあたる場所・火気の周辺、または熱気のかこる場所・ホコリの多い場所

ご使用にあたって

- ・周囲の迷惑にならないよう、音量の上げ過ぎにご注意ください。
- ・イヤピースがしっかりと取り付けられていない状態で使用すると、外れて耳に残るおそれがあります。その際は、耳に押し込まないよう十分に注意して取り除いてください。
- ・プラグの汚れにより、音飛びや雑音が生じる場合があります。定期的に乾いた布等で拭いてください。イヤピースは消耗品です。長期の使用、保管により劣化する場合があります。
- ・本製品の使用により生じた損害、取扱説明書記載以外の使用方法による故障・損害・逸失利益・第三者からのいかなる請求につきましても弊社では一切その責任を負えません。

商標

- ・記載されている名称は、各社の登録商標または商標です。


使用方法

耳に装着する

お手持ちのスマートフォンやミュージックプレーヤーなどのUSB-C ジャックに、本製品の USB-C プラグを差し込んでください。
(L)マークが付いたヘッドホンを左耳に、(R)マークが付いたヘッドホンを右耳に装着してご使用ください。

リモコンボタンを使用する

リモコンボタンを使用して、音楽の操作やハンズフリー通話、音声アシスタントの起動が行えます。



【音楽の操作】●1回短く押す ●●●1回長く押す

音楽の再生	●	音楽停止中に短く1回
音楽の一時停止	●	音楽再生中に短く1回
早送り	●●●	短く1回後、長押し
早戻し	●●●●	短く2回後、長押し
曲送り ^{※1}	●●	短く2回
曲の先頭へ/曲戻し ^{※2}	●●●	短く3回

【通話時の操作】

着信応答	●	着信中に短く1回
終話	●	通話中に短く1回

【音声アシスタント^{※3}の操作】

アシスタントの起動	●●●	長押し
アシスタントの終了	●	起動中に短く1回

※1:一部の機種では、一時停止中に操作すると最終発信番号へリダイヤルします。

※2:曲の先頭付近では曲戻し操作となります。

※3:SiriまたはGoogle音声検索が起動します。

- ・接続する機器により、リモコン操作ができない場合や、異なる動作をする場合があります。事前に動作をご確認の上、ご使用ください。
- ・Skype や LINE など IP 電話の着信応答、終話はできません。
- ・すべての端末で音声アシスタントの動作を保証するものではありません。
- ・音声アシスタントを使用している操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をご参照ください。

MEMO

株式会社PGA

〒224-0046 神奈川県横浜市都筑区桜並木 20-5
FAX : 045-949-5516 <http://www.pg-a.co.jp>

お問い合わせ先

フリーダイヤル: ☎0120-170150 (平日 10:00～17:00)
E-mail : support@pg-a.co.jp (平日 9:00～18:00)
最新のサポート情報はこちら→<http://www.pg-a.co.jp/support/>