


STEREO EARPHONE

ライトニングコネクタ

PG-SEIE3

各部の名称



製品仕様

ドライバーユニット	: Φ14.2mm ダイナミックドライバー
インピーダンス	: 32Ω
音圧感度	: 105dB/2mW
再生周波数帯域	: 20Hz ~ 20kHz
最大入力	: 5mW
コード長(約)	: 1.2m
プラグ形状	: ライトニングコネクタ

セット内容

- ステレオイヤホン本体 1個

商標

- Premium Style は株式会社 PGA の登録商標です。
- 記載されている名称は、各社の登録商標または商標です。

適合機種

- Lightning コネクタ搭載の iPhone、iPad、iPod
 - iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (3rd Generation), iPhone SE (2nd Generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad (8th Generation), iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation), iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st Generation), iPad Air (3rd Generation), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (5th Generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad (7th Generation), iPad (6th Generation), iPad (5th Generation), iPod touch (7th Generation), iPod touch (6th Generation)

※詳細は QR コードからご確認ください。
<http://www.pg-a.co.jp/adapt/jud/>



注意事項

本書に記載の危険・警告・注意事項を守らない場合、お客様や第三者の方々への危害(負傷、障害、死亡)、財産への損害(故障・破損・破壊・損失)を与えたり、その原因となる可能性があります。本来の用途以外、本書に記載以外の方法での使用は絶対におやめください。

警告

この項目を無視して誤った使い方をした場合、「死亡または、重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 自動車やバイク、自転車などの運転中には本製品を使用しないでください。事故の原因となります。
- 使用中は周囲の交通や状況に十分ご注意ください。駅のホームや道路など、周りの音が聞こえないと危険な状況では本製品を使用しないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。誤飲や窒息事故に繋がるおそれがあります。
- ご自身で本製品の修理、分解、改造はおやめください。
- 本製品を使用する場合は、本書の他に接続機器の取扱説明書もよくお読みの上、それぞれの警告、注意事項に従ってください。

注意

この項目を無視して誤った使い方をした場合、「負傷する可能性や物的損害の発生が想定される」内容です。

- 大音量で長時間使用されると聴力に悪影響を及ぼす事がありますので、適切な音量でご使用ください。
- 落としたり強い衝撃を加えないでください。
- 風呂場や台所等の水気のかかる場所や湿度の高い場所で使用しないでください。また、濡れた手で触らないでください。水気によるショートや感電のおそれがあります。
- 次のような場所での使用・保管はおやめください。故障の原因となるおそれがあります。
 - 強い磁気が発生する場所
 - 静電気、電氣的ノイズが発生する場所
 - 結露する場所
 - 漏電または漏水の危険がある場所
 - 高温多湿の場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 火気の周辺、または熱気のかこまる場所
 - ホコリの多い場所

ご使用にあたって

- 周囲の迷惑にならないよう、音量の上げ過ぎにご注意ください。
- プラグの汚れにより、音飛びや雑音が生じる場合があります。定期的に乾いた布等で拭いてください。
- 本製品の使用により生じた損害、取扱説明書記載以外の使用方法による故障・損害・逸失利益・第三者からのいかなる請求につきましても弊社では一切その責任を負えません。


使用方法

耳に装着する

お手持ちの iPhone や iPad、iPod など、本製品のライトニングコネクタを差し込んでください。(L) マークが付いたイヤホンを左耳に、(R) マークが付いたイヤホンを右耳に装着してご使用ください。

リモコンを使用する

リモコンを使用して、音楽の操作やハンズフリー通話、音声アシスタントの起動が行えます。



- 音量ボタン
- ファンクションボタン
- 音量ボタン

【音楽の操作】 ● 1回短く押す ●●● 1回長く押す

音楽の再生	●	音楽停止中に短く1回
音楽の一時停止	●	音楽再生中に短く1回
早送り	●●●	短く1回後、長押し
早戻し	●●●	短く2回後、長押し
曲送り ^{※1}	●●	短く2回
曲の先頭へ/曲戻し ^{※2}	●●●	短く3回

【通話時の操作】

着信応答	●	着信中に短く1回
終話	●	通話中に短く1回

【音声アシスタント^{※3}の操作】

アシスタントの起動	●●●	長押し
アシスタントの終了	●	起動中に短く1回

※1:一部の機種では、一時停止中に操作すると最終発信番号へリダイヤルします。

※2:曲の先頭付近では曲戻し操作となります。

※3: Siri または Google 音声検索が起動します。

- 接続する機器により、リモコン操作ができない場合や、異なる動作をする場合があります。事前に動作をご確認の上、ご使用ください。
- Skype や LINE など IP 電話の着信応答、終話はできません。
- すべての端末で音声アシスタントの動作を保証するものではありません。
- 音声アシスタントを使用しているの操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をご参照ください。

MEMO

株式会社 PGA

〒224-0046 神奈川県横浜市都筑区桜並木 20-5
FAX : 045-949-5516 <http://www.pg-a.co.jp>

お問い合わせ先

フリーダイヤル : ☎ 0120-170150 (平日 10:00 ~ 17:00)
E-mail : support@pg-a.co.jp (平日 9:00 ~ 18:00)
最新のサポート情報はこちら→<http://www.pg-a.co.jp/support/>