

# HAPPY COLORS♪

ステレオ インナーイヤークリップ  
【リールコード】

## 取扱説明書

この度は本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用にあたり本書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。また、必要などきにお読みいただけるよう、大切に保管してください。

製品仕様

ドライバーユニット：Φ10mm  
最大入力：8mW  
インピーダンス：32Ω  
音圧感度：99dB/1mW  
再生周波数帯域：20Hz～20kHz  
コード長：約4～80cm(リールコード)  
プラグ形状(L字型)：Φ3.5mm ステレオミニプラグ

**警告** 取り扱った場合、「死亡または、重症を負う可能性が想定される」内容です。

- ・自動車やバイク、自転車などの運転中には本製品を使用しないでください。事故の原因となります。
- ・使用中は周囲の交通や状況に十分ご注意ください。駅のホームや道路など、周りの音が聞こえないと危険な状況では本製品を使用しないでください。
- ・小さなお子様の手が届かないところに保管してください。誤飲や窒息事故に繋がるおそれがあります。
- ・ご自身の本製品の修理・分解・改造はおやめください。
- ・本製品を使用する場合は、本書の他に接続機器の取扱説明書をよくお読みの上、それぞれの警告、注意事項に従ってください。

**注意** 取り扱った場合、「障害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみが発生が想定される」内容です。

- ・大音量で長時間使用されますと聴力に悪影響を及ぼす事がありますので、適切な音量でご使用ください。
- ・落としたり強い衝撃を加えないでください。
- ・風呂場や台所等の水気のかかる場所や湿度の高い場所で使用しないでください。また、濡れた手で触らないでください。水気によるショートや感電のおそれがあります。
- ・次のような場所での使用・保管はおやめください。故障の原因となるおそれがあります。
  - ・強い磁気の発生する場所
  - ・静電気、電気のノイズが発生する場所
  - ・結露する場所
  - ・漏電または漏水の危険がある場所
  - ・高温多湿の場所
  - ・直射日光のあたる場所
  - ・火気の周辺、または熱気のごもる場所
  - ・ホコリの多い場所

## ご使用にあたって

- ・周囲の迷惑にならないよう、音量の上げ過ぎにご注意ください。
- ・イヤークリップがしっかりと取り付けられていない状態で使用すると、外れて耳に残るおそれがあります。その際は、耳に押し込まないように十分に注意して取り除いてください。
- ・プラグの汚れにより、音飛びや雑音が生じる場合があります。定期的に乾いた布等で拭いてください。イヤークリップは消耗品です。長期の使用、保管により劣化する場合があります。
- ・本製品の使用により生じた損害、取扱説明書記載以外の使用方法による故障・損害・逸失利益・第三者からのいかなる請求につきましても弊社では一切その責任を負いません。

## 使用方法

### 耳に装着する

お手持ちのミュージックプレーヤーなどのΦ3.5mmステレオジャックに、本製品のステレオミニプラグを差し込んでください。

(L)マークが付いたヘッドホンを左耳に、(R)マークが付いたヘッドホンを右耳に装着してご使用ください。

※ヘッドホン部分が左右の耳に届かない場合は、コードを左右に裂いて調整してください。

### コードを引き出す

ヘッドホン側、Φ3.5mmステレオミニプラグ側の両方を、ゆっくりと引き出してください。お好みの長さになったら止めてください。コードが固定されます。

### 両方のコードを同時に引き出す

片方のコードだけ引き出した時、無理に引っ張ると破損や故障の原因になります。



### コードを収納する

ヘッドホン側、Φ3.5mmステレオミニプラグ側の両方を持ち、ゆっくりと約5cmほど引き出してください。力を緩めると自動的にコードが収納されます。

## イヤークリップを交換する

イヤークリップが耳にフィットしない場合は付属のイヤークリップと交換してください。図を参照して、軸ごとねじるようにしっかりと回します。



## 保証規定

●本製品の保証期間は、お買い上げ時のレシートの日付から6ヶ月間です。

●保証期間内に取扱説明書に従ったご使用で、万一故障した場合には、無償修理または製品交換をさせていただきます。

●無償修理または、製品交換を希望される場合には、レシートと商品添えて、お買い上げいただいた販売店までお持ちください。

●本製品の保証は、日本国内においてのみ有効です。

●保証期間内でも以下のような場合は、有償修理となります。

- (1) レシート(購入日、購入店などが確認できるもの)と商品をご提示いただけない場合。
- (2) お名前、ご住所、連絡先などが確認できない場合。
- (3) 本製品の分解、改造があった場合。
- (4) 落下、衝撃などお取り扱いが不適当なために生じた故障・損傷の場合。
- (5) お客様の過失や誤使用による場合。
- (6) 火災、地震などの天変地異による故障および損傷の場合。
- (7) 一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合。
- (8) 故障した製品を弊社で確認できない場合。
- (9) 故障した原因がご使用の機器である場合。
- (10) その他、弊社の判断として、故障と認められない場合。

万一、弊社の製造上の原因による故障が発生した場合、保証規定に基づき無償修理、交換をいたします。それ以外の通話内容および各種メモリー内容に関する損害、また端末についての保証など一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保証書	保証期間	年	月	日	より	6ヶ月間
	お名前	様				
	〒	ご住所	番	号	丁目	番
取扱い販売店名						
〒						

株式会社PGA <http://www.pg-a.co.jp>

〒224-0046 神奈川県横浜市都筑区桜木20-5

FAX：045-949-5516

お問い合わせ先

E-mail：support@pg-a.co.jp (平日 9：00～18：00)

電話：045-532-3077 (平日 10：00～17：00)